# Мобильный образец оборудования промышленного интернета вещей (IIOT)



- 1. Кейс со степенью защиты IP 65
- 2. Мини-компьютер АТОМ-1 с установленным в него модулем мини-базовой станции LoRaWAN в форм-факторе mPCle
- 1. Модем LoRaWAN

4. Автоматическая система управления наружным освещением (АСУНО)

- 5. Датчик освещенности (I2C)
- 6. Датчик температуры и влажности (I2C)
- 7. Датчик атмосферного давления (BLE)

- 8. Датчик открытия (BLE)
- 9. Светодиодная лента

10. Декоративная планка, закрывающая отсек хранения

- 11. Сенсорный экран диагональю 15,6"
- 1 12. Панель управления сенсорным экраном

13. Разъем для подключения питания от внешнего источника 220 В

#### Внимание!

/!`

- О Кнопки панели управления экраном предназначены **только для сервисного** обслуживания! Не нажимать!
- О Не откручивать антенны, установленные на **Модем LoRaWAN и** Мини-компьютер ATOM-1!

# Подготовка мобильного образца к работе

#### 1. Откройте кейс



3. Установите подставки в разъемы



2. Откройте внутрений отсек и извлеките подставки и кабель питания



4. Извлеките из разъема питания технологическую заглушку и подключите кабель питания





## Демонстрация системы управления освещением

	Кнопки Нажмит статисти	измеряе е, чтобь ики.	АСУ емых пара і перейти	но эметров во вкла	в. юдку с графиком	*	<ul> <li>Регулировку яркости свечения светодиодов также возможно</li> </ul>
	Rest 6 0.% 01	1	Second Second	2	Диник освещение то 79 лк 3		осуществлять вручную. Для перехода в ручной режим нажмите на кнопку «АВТО» 💄
	82 *	(4)	61-484	(5)	420 c (6)	)	<ul> <li>В режиме «АВТО» яркость регулируется датчиком освещенности.</li> </ul>
						Onasefpoars	демонстрация раооты светодиодной ленты: закройте устройство АСУНО от источника освещения.
ы Выбор меню: АСУНО∕ Модем					Калибровка д после перекл повторно при	и цатчика освеще ючения на мен изменеии осве	енности. Нажать сразу ю «АСУНО». Нажмите ещения в зале.

- Э Яркость свечения светодиодов
- Показания датчика температуры и влажности
- ③ Показания датчика освещенности
- ④ Угол наклона стенда (влево/ вправо)
- Угол наклона стенда (вперед/ назад)
- Время с момента перезагрузки АСУНО

## Демонстрация работы IIOT модема и датчиков

	<b>Модем</b> Кнопки измеряемых параметров. Нажмите, чтобы перейти во вкладку с графиком статистики.	По умолчанию состояние датчика открытия отображается в положении «Открыто». Для регулировки, поднимите и
	Arress transport     Arress consuments       27.57 °C     1       96 лк     2       0 1 mile       0 2 mile       0 2 mile       0 3 mile       0 1 mile       0 1 mile       0 1 mile       0 1 mile	опустите магнит как показано на рисунке.
	() ()	

- Э Температура в помещении
- Показатели уровня освещенности
- ③ Состояние датчика открытия 🛝
- ④ Показатель атмосферного давления в помещении
- ⑤ Показатель отсносительной влажности воздуха в помещении

## Функциональная схема



