

## Датчик открытия АТБ-EXT-S-OP

АТБ-EXT-S-OP – внешний датчик открытия, обеспечивает контроль за положением объекта (состояние открытия/закрытия двери). Передача контролируемых параметров на радиомодем осуществляется по проводному интерфейсу I2C.



Датчик крепится по месту измерения с помощью стандартных крепежных элементов.

### Базовые характеристики

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	I2C
НАЛИЧИЕ СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ	Светодиод состояния работы (на плате)
ВСТРОЕННЫЕ ДАТЧИКИ	Геркон
КОРПУС	ABS пластик IP65
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НЕ БОЛЕЕ (Ш X Д X В), ММ	70 x 60 x 22
МАССА НЕ БОЛЕЕ, Г	25
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	От -40 до +70 °С